EPIP20-LT 系列智能控制器

-太阳能光伏电源专用

用户手册



一 特点

- ■蓄电池容量可由用户选择 ■轻触按键,设置操作简便
- ■系统工作电压(12/24V)自动识别

充、放电控制:

- ■PWM充电方式
- ■温度补偿,直充、提升、浮充自动充电模式
- ■四种负载控制方式选择:手动、纯光控、光控+时控、定时 **保护功能:**
- ■TVS 防雷保护
- ■具有过充、过放、电子短路、过载保护和独特的防反接保护 **显示**:
- ■采用了为太阳能电源专业设计的 LCD 液晶
- ■LCD 以直观的数字和图形形式显示全部系统状态系统参数
- ■精确的时钟显示,和定时控制

二 面板说明




三 安装

控制器下方的接线孔及标志如图所示,接顺序分别为太阳能板正极、负极,蓄电池正极、负极,以及负载正极、负极;蓄电池连接线应尽量短(1-2米)而且必须选择合适的直径以减少线损。例如 10A 用 2.5 mm² 的线,20A 的用 4 mm² 的线。

安装步骤:

1) 将控制器安装在指定位置;注意:安装位置应保留必要的安装空间,以 保证控制器的正常散热,并且安装、使用环境温度不要超过本控制器的 工作温度范围:




- 2) 在蓄电池的正极连线上串接好保险座,然后将蓄电池连接至控制器,保险管的电流应选择为额定电流的3至4倍;
- 3) 将太阳能板连接到控制器:
- 4) 将负载连接到控制器;

注意:区分各部件的正、负极(+和一),如果未能按照以上顺序连接,控制器将无法正确识别系统电压 12,24V。 错误的连接可能损害电池和本控制器。

- 5) 如用户需要,可按照操作说明调整部分控制参数;
- 6) 接地保护如上图中所示,任意一点即可,或者蓄电池负极一点接地。

四 操作及显示说明

- K1: 增加/下一个:浏览状态下,切换到下一个参数显示;设置状态下,切换察看下一个可以修改的参数或增加当前修改参数的数值;
- K2: 减小/前一个:浏览状态下,切换到前一个参数显示;设置状态下,切换看前一个可以修改的参数或减小当前修改参数的数值;
- K3: 设置/确认键:浏览状态下按下该键进入设置状态;设置状态下按下该键保存参数并返回浏览状态。
- K4: 取消/手动开关:设置状态下返回浏览状态不保存修改;浏览状态下,工作正常时,手动控制模式下作手动开关键,其它模式下无作用;负载短路、过载时作为手动复位键。
- 4.2 显示内容说明: LCD 屏完整显示内容参见下图:




- 1) 🗘 太阳标志,表示白天 🗘 和晚上 🔾 ; 闪烁表示超压状态;
- 2) 一充电控制方式: PWM 脉宽调制方式;
- 3) 董电池符号,内部条状图形表示充放电状态及当前容量百分比,
- 如果系统处于放电状态,则蓄电池 符号内的状态条以动态减少的方式显示蓄电池处于放电状态;
- 如果系统处于充电状态,则状态条以动态增加的方式显示蓄电池处于充电状态:

- 当充放电相等状态或无充放电,则状态条保持在当前蓄电池容量百分比的状态;
- 每状态条相当于电池容量的 10%; □ 电池外壳符号表示蓄电池状态, 当蓄电池过放时, □ 闪烁, 充电恢复后停止闪烁;
- 4) 一直流输出符号:
- 5) 负载图标,表示负载状态及故障状态;
- 正常时 常显,当允许输出为"开"状态时,显示负载状态 。
- 过载时,负载符号 闪烁,用户须去除多余负载后,按一下 K4 手动恢复输出;
- 6) "SET"符号,常显表示查看状态;闪烁表示设置、修改状态;
- 7) LCD 屏中部显示"BAT"-蓄电池、"PV"-光电池、"LOAD"-负载, 表示当前显示参数属于蓄电池、光电池或负载;
- 8) ON ½, OFF½ 标示负载定时控制中时间的性质;如 ON1 表示第一组开启时间,OFF2 表示第二组关闭时间;
- 9) **8888** 参数显示, LCD 屏底部, 以数字形式显示各项参数的数值;
- 10) CAHM 参数单位: LCD 屏右下部, "V"-电压, "A"-电流, "AH"-蓄电池容量, "℃"-温度, "H:M"-时间;
- 11) v XX% 表示蓄电池电压在可使用范围内的百分比;

注:本产品显示的数据不等同于测量仪表的性能;

五 操作说明:

- 5.1 加电后,系统处于浏览状态,液晶显示蓄电池电压: XX.X v;
- 5.2 **浏览参数:** 浏览状态下,通过 K1、K2 操作,按照以下顺序循环显示各 参数:上部表示参数所属,下部为参数数值及单位符号;



5.2 修改蓄电池容量:

在当前显示内容为蓄电池容量 XXXX AH 时,按下 K3 键后进入修改状态,蓄电池容量单位 "AH"符号及 "SET"符号闪烁,用 K1/K2 键修改蓄电池容量数值,每按一次,蓄电池容量数值变化 10,最大值 5000,最小值 50;调整到用户实际使用电池容量时,按一下 K3 键,保存修改,并返回浏览状态,或者按下 K4,恢复修改前数值,并返回浏览状态:出厂默认为 500AH。

5.3 负载控制方式设置:

负载控制共有 4 种方式: 手动开关、光控、光控启动+延时关闭、定时开关控制; 在 LCD 显示负载电流时按一下 K3, 进入负载控制选择状态, "SET"符号闪烁, 通过 K1、K2 键选择所需要的开关方式, LCD 屏右侧中部以图符标示, 按 K3 确认保存并返回浏览状态。


- 当出现太阳图形可时,表示光控方式,控制器会自动检测光强弱, 在天黑时自动启动负载输出,天亮则自动关闭输出;
- 太阳 → +时钟 → ,表示光控+延时,控制器会自动检测光强弱,在 天黑自动启动负载输出,同时根据用户设置的工作时长自动关闭负 载输出。若延时时间未到,天已亮则也自动关闭输出;
- 时钟②,表示定时开、关控制;
- 无图形显示,表示手动控制;

出厂默认为手动开关控制方式;

- 5.4 时间调整操作:包括实时时间、延时时间和定时开关时间;本控制器时间为24小时制;
- 5.4.1 实时时间调整:
 - 浏览到显示时间时,按两下 K3,显示"SET"符号;
 - 通过 K1、K2 在年(20XX)、月日(XXXX)—前两位为月,后两位为日期、时:分 显示数据间循环切换;
 - 再按 K3 后, "SET"符号闪烁,通过 K1、K2 修改当前数据的数值,如当前显示 2007,则注,年数据只能修改后两位;
 - 修改数据后,若按 K3 确认修改,保存数据;若按 K4 则取消修改,恢复修改前的数据:并返回到第二步,"SET"符号停止闪烁;
 - 按两下 K4,返回到浏览状态,年、月日、时:分数据自动循环显示,间隔 3 秒:

5.4.2 延时时间调整:


- 浏览到显示时间时,按一下 K3,显示"SET"符号;
- 按 K1 切换到延时小时数显示, 如图:
- 再按一下 K3, "SET"符号闪烁;
- 通过 K1、K2 修改小时数值在 1[~]12 之间:



- 若按 K3 确认修改,保存数据;若按 K4 取消修改,恢复修改前的数据;并返回到第二步显示,"SET"符号停止闪烁;
- 按一下 K4, 返回到浏览状态:

5.4.3 定时时间调整:

- 浏览到显示时间时,按一下 K3 进入时间查看状态;
- 通过 K1、K2 切换到 1 季度截止月份,如图第一块;
- 按一下 K3, 讲入1季度定时时间查看状态:
- 通过 K1、K2 循环查看 1 季度的截止月份、定时开时间 1、定时 关时间 1、定时开时间 2、定时关时间 2 共 5 项;如下图,箭头 方向表示 K1 浏览顺序;



据的修改状态,"SET"符号闪烁;如果是小时、分钟修改,则 H:M中的 H或 M符号同时闪烁;

- 通过 K1、K2 修改当前数值;
- 若按 K3 确认修改,保存并返回到第四步;若按 K4 取消修改,恢复修改前的数据,并返回到第四步,"SET"符号停止闪烁;若修改的是小时、分钟数据,则先是修改小时,按一下 K3,转换到修改分钟,再按一次 K3,才保存修改数据,返回到第四步,或者按 K4,取消修改,恢复修改前数值,并返回第四步;
- 按两次 K4, 返回到浏览状态:

用户首次使用,默认的控制时间数据均为 0, 所以在首次连接使 用时要设置相应的时间, 之后, 控制器按照最后一次的设置参数 工作;

季度最后一个月的修改详述:

- 上述第 3 步,显示季度时,按一下 K3, "SET"符号闪烁;
- 通过 K1、K2 调整月数据在 1~12 之间变换:
- 按 K3 保存设置或者按 K4 取消修改, "SET"符号停止闪烁, 返回到上面的第 4 步状态:

小时、分钟修改步骤详述:

- 在显示需要调整的时间时,按一下 K3, "SET"符号及右下角的 H:M 符号中的 H 闪烁,表示可以修改小时数据;
- 通过 K1/K2 在 0~23 内调整数据;
- 再按一下 K3,保存小时数据并切换到修改分钟数据—"SET" 符号及右下角的 H:M 符号中的 M 闪烁:
- 通过 K1/K2 在 0[~]59 间调整数据;
- 再次按 K3 保存修改数据,返回到查看状态—显示"SET"不闪 烁:
- 如果不保存更改,则按 K4,返回到查看状态—显示"SET"不 闪烁;

注:定时时间可以根据用户地区季度划分分成四组,各季度内的操作一样;季度划分可由用户设定,本控制器显示、设置的是季度的最后一个月,如第1季度为2~4月,则显示"1-04"、修改的是"4"月,如果全年均按照一组时间控制,则第一季度设置为12月,则控制器全年均按照第一季度设置的控制时间工作;每季度为2个定时控制区段,分别用ON1、OFF1,ON2、OFF2标识4个控制时间,ON1~OFF1为第一个定时区段时间,ON2~OFF2为第二个定时区段时间;当2个区段没有交叠时,称为双时段工作,当2组时间有交叠,即第二组开始时间在第一组关闭时间之前,可以成为单时段控制方式,2组时间里最晚的关闭时间作为单时段的关闭时间。

5 安全及保护

本控制器具有过压、过流、短路、反接等全保护功能,具有 TVS 防雷保护,并且过压、过流、短路保护在 LCD 上具有告警指示。

注意: 防雷保护只是设备必备的最后一级保护,对于雷电多发地区,须采取专用防雷器等组成的多级防雷系统。如用户有此需求,需增加相应的配电系统及费用,订货时须说明。如使用中没有防雷器等组成的专用防雷系统而使设备遭雷击损坏,不在保修之内。

6 保修及售后服务

本设备自售出之日起保修期1年,超过保修期,或运输、使用不当及人 为造成的损坏,或自然灾害等不可抗力造成的损坏,均不在保修之列。

7 参数表

型号	EPIP20-LT
额定充电电流	10A (max12A), 15A (max18A), 20A (max23A)
额定负载电流 (Ie)	10A, 15A, 20A
过载、短路保护	1. 25Ie 时 60 秒,1. 5Ie 时 5 秒过载保护动作; ≥3Ie 短路保护动作
空载损耗	控制电路: ≤15 mA; LED及LCD显示 (MAX) ≤15mA,合计 (MAX) ≤30mA
额定工作电压	12/24V 自识别
工作温度	工业级: -20℃至+55℃
蓄电池容量	蓄电池组并联容量 50AH 至 5000AH, 用户可设定
提升充电电压	14.8V; ×2/24V;
直充充电电压	14.4V; ×2/24V;
浮充充电电压	13.6V; ×2/24V;
过放电压	11. 1V; ×2/24V;
过放返回电压	12.5V; ×2/24V;
温度补偿	5mV/°C/2V;
充电控制方式	充电为 PWM 脉宽调制方式;控制点电压为不同充、放电率、温度智能修正的准确
	控制;

8 异常现象及处理:

, ,		
现象	说明	
左上角太阳图标闪	蓄电池端超压,请检查蓄电池电压,以及连接线是否断	
烁,无充、放电	开,重新连接各部件;	
蓄电池图标闪烁,	过放,蓄电池已经放空,请充满电后继续使用,长期过	
且无输出	放需拆下蓄电池,用充电机恢复	
负载图标闪烁,且	发生过载,请检查负载,保证负载用电不要超过本设备	
无输出	额定电流,请移除多余的或不正常的负载,按 K4 恢复	
	使用	
负载及闪电图标闪	发生短路保护,请检查负载及连接线,排除负载端短路	
烁且无输出	隐患或损坏的负载后,按 K4 恢复使用	

若不符合以上说明,或按说明无法恢复正常的异常现象,请及时联系本公司售后服务部门或业务人员,维修或者更换:

声明:本产品已申请专利保护,仿冒将受到法律制裁;本公司保留产品变更权利,产品更新恕不另行通知:本手册图片仅作参考,购买时以实物为准: